

## WAT - FR966 - DIRECCION FORD PROBE (ANCHO SOPORTE

Tipo dirección: Cremallera

Tipo de servicio: Hidráulico